



**E**

**A** Fijar sotabase a la pared y, realizar la conexión mediante las conexiones rápidas habilitadas al efecto.

Montar base del aplique mediante tornillos **A1** que se enroscan en la sotabase.

**B** Introducir pantalla de ABS en el brazo correspondiente hasta que se oiga el “ **clic** ” de fijación.

**C** IMPORTANTE!! Poner las pantallas según el orden que se indica en el dibujo. SIEMPRE HAY QUE MONTAR PRIMERO, LAS PANTALLAS CUYO ENGANCHE ES EL MÁS CORTO.

De otra manera no se podrá montar el aparato.

**Gb**

**A** Attach the base mount to the wall using the fast connectors provided for this purpose. Assemble the light base by fitting screws **A1** into the base mount.

**B** Fit the ABS shade on the respective bracket by ‘ **clicking** ’ it into place.

**C** NB! Fit the shades in the order shown in the drawing. THE SHADES WITH THE SHORTEST CONNECTOR SHOULD ALWAYS BE FITTED FIRST.

Otherwise it will be impossible to assemble the device!!!

**F**

**A** Fixer la sous-base sur le mur et effectuer le raccordement à l’aide des connexions rapides prévues à cet effet.

Monter la base de l’applique à l’aide de vis **A1** à insérer dans la sous-base.

**B** Introduire l’écran en ABS sur le bras correspondant jusqu’à entendre « clic ».

**C** IMPORTANT ! Mettre les écrans en place dans l’ordre indiqué sur le schéma. TOUJOURS MONTER LES ÉCRANS DONT LA FIXATION EST LA PLUS COURTE EN PREMIER.

Dans le cas contraire, le montage de l’appareil ne sera pas possible !

**DE**

**A** Untersockel an der Wand befestigen und mit Hilfe der vorgesehenen Schnellanschlüsse anschließen.

Sockel der Wandleuchte mit Hilfe der Schrauben **A1** am Untersockel befestigen.

**B** ABS-Diffusor auf den entsprechenden Arm schieben, bis er hörbar einrastet.

**C** ACHTUNG!! Die Diffusoren sind in der in der Zeichnung angegebenen Reihenfolge anzubringen. ES SIND IMMER DIE DIFFUSOREN MIT DEM KÜRZEREN VERBINDUNGSSTÜCK ZUERST ZU MONTIEREN.

Das Gerät kann nicht auf andere Weise montiert werden!

**NL**

**A** Bevestig de steun aan de muur en maak de verbinding door middel van de daartoe ingerichte snelle verbindingen.

Monteer de basis van de wandlamp met behulp van de schroeven **A1** die in de steun worden geschroefd.

**B** Monteer het ABS-scherm in de juiste arm totdat u een **klik** hoort, waarmee wordt aangegeven dat het vast zit.

**C** BELANGRIJK!! Plaats de schermen in de volgorde die aangegeven wordt op de tekening. DE SCHERMEN MET DE KORTSTE HAAK MOETEN WORDEN ALS EERSTE WORDEN GEMONTEERD.

Anders kan het apparaat niet gemonteerd worden!!!